


FC-220, FC-240, FC-245, FC-303  
FC-305, FC-315, FC-320, FC-345



### Operating Instructions

- (1) Change of the date.
- (2) Change of time.

### Mode d'Emploi

- (1) Ajustement rapide de la date.
- (2) Ajustement de l'heure.

### Bedienungsanleitung

- (1) Einstellen des Datums.
- (2) Einstellen der Zeit.

### Modo de empleo

- (1) Cambio de la fecha.
- (2) Ajuste de la hora.

### Modo de utilização

- (1) Acerto rápido da data.
- (2) Acerto da hora.

### Modo d'impiego

- (1) Aggiustamento rapido della data.
- (2) Aggiustamento dell'ora.

### Инструкция по эксплуатации

- (1) Установка даты
- (2) Установка текущего времени

### 取扱説明書

- ① 日付合わせ
- ② 時刻合わせ

- (1) 日期調校
- (2) 時間調校

### 사용 설명

- (1) 날짜 변경
- (2) 시각 변경