


FC-910, FC-930



Operating Instructions

- (1) Wind up
- (2) Change of time.

Mode d'Emploi

- (1) Remonter
- (2) Ajustement de l'heure.

Bedienungsanleitung

- (1) Aufziehen
- (2) Einstellen der Zeit.

Modo de empleo

- (1) Terminer
- (2) Ajuste de la hora.

Modo de utilização

- (1) Cuerda
- (2) Acerto da hora.

Modo d'impiego

- (1) Carica
- (2) Aggiustamento dell'ora.

Инструкция по эксплуатации

- (1) Установите заводную коронку в положение
- (2) Установите время

取扱説明書

- (1) 巻き上げ
- (2) 時間合わせ

- (1) 上鍊
- (2) 時間調校

사용설명

- (1) 태엽 감기
- (2) 시각 변경